



视频通话
智能网络摄像机
操作使用说明书



CE [✓] RoHS FC

产品介绍



注意事项:

- 本相机仅支持2.4GHz WiFi，请确保您的手机必须连接到2.4GHz WiFi。
- 检查路由器上的 DHCP 是否已启用。


第一步：下载SriHome App

1. 在手机应用商店搜索“SriHome”
2. 扫描二维码 (请用浏览器扫码下载)



第二步：打开App选择微信登录（或用QQ邮箱注册登录）

第三步：摄像机连接电源




摄像机通电后约20秒完成开机，请在听到摄像机发出“滴”“滴”“滴”的提示音后，打开手机应用APP“SriHome”添加摄像机。（App支持“二维码配网”和“WiFi热点配网”）。

注意：如果摄像机通电30秒后，没有发出“滴”“滴”“滴”的配网提示音，请保持通电并长按住Reset按钮5秒，听到一长声提示音后松手并等待摄像头重新启动。


第四步：添加设备

打开SriHome App，单击右上角“+”添加设备，然后按App提示操作，如下图：

(注意：无线配网时摄像头和路由器距离须保持在5米内)



3-1





3-2



3-3

输入WiFi密码，点击“下一步”，将生成一个二维码，将摄像头镜头对准手机二维码，保持10-30cm的距离，摄像头识别到二维码后，会发出“Bi”的响声提示配网成功，点击“下一步”，为设备命名后即添加成功。



注意：

1. 如果没有听到“Bi”的提示音，请调整手机与摄像头之间的距离，直到听到提示音后，才点下一步
2. 如果听到识别提示音，APP仍然提示摄像头离线，请检查WiFi密码，并复位摄像头重新配网添加
3. 如果反复多次扫二维码添加摄像机失败，请按常见问题1：“WiFi热点配网”模式重新添加设备

设备列表功能介绍：


- | | | | |
|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 1. ☰ App 设置 | 5. ⚙️ 设置 | 9. 📷 本地记录 | 13. 🌐 云台功能 |
| 2. 📄 扫码 | 6. 📺 全屏 | 10. 🖼️ 截图 | 14. 🗣️ 双向语音 |
| 3. 📱 分屏 | 7. 360P 分辨率 | 11. 🗣️ 扬声器 | 15. 🎞️ 视频回放 |
| 4. + 添加 | 8. ⬆️ 上下翻转 | 12. 📞 开启视频通话 | 16. 📍 预置位 |
| | | | 17. 🌞 灯光功能 |

常见问题1: WiFi热点配网操作

第一步: 摄像机连接电源

1. 摄像机通电: 用电源适配器连接摄像机 (等待1分钟摄像机生成WiFi热点)

WiFi热点名称: IPC_*****, 密码: 12345678)



第二步: 连接摄像机WiFi热点

打开手机设置->WiFi设置->WiFi网络->选择摄像机WiFi热点连接。如图2-2

WiFi热点名称: IPC_H88****GW, 密码: 12345678


注意: 如未搜索到WiFi热点, 请将摄像机复位(按复位键5秒以上)。等待1分钟后, 摄像机将生成WiFi热点



2-1



2-2




2-3

注意: 部分手机会提示“当前WiFi无外网, 或当前WiFi不可上网, 是否切换到其他网络?” 必须选择“否”或“不切换”。如图2-3


第三步：添加摄像机和Wi-Fi设置 (部分摄像机不支持5G WiFi)

打开SriHome APP,点击右上角的“+”>选择“+添加设备”>APP会自动填入摄像机的ID>输入设备名称,比如家、店铺等,输入摄像机默认密码888888>点击下一步

(如提示设备离线,请先关闭4G或5G网络数据)



查看WiFi列表>选择需要连接的WiFi>输入WiFi密码>点击确定, 当听摄像机发出的提示音表示配网成功, 返回设备列表查看。




3-4



3-5



3-6



3-7



3-8

常见问题2：推送消息&锁屏/挂断按钮介绍

推送消息按钮：按下该按钮可将报警信息推送到设备用户。


屏幕锁定/挂断按钮：按此按钮可关闭显示屏或挂断电话视频电话。



常见问题3：如何设置接收报警推送通知

1: 进入手机应用管理界面，开启“SriHome”APP的通知权限

2: 进入设备设置界面，启用报警通知。



常见问题4：如何分享设备给其他用户

设备支持多个手机用户观看，下载SriHome App后注册新账号登录，然后管理者分享权限即可观看。

1. 管理者操作：管理员登录SriHome App, 点设置按钮->访客管理->添加->选择操作者/参观者->扫码新用户App ID二维码（图5）->备注名称->下一步完成（图1-图3）
2. 被授权用户：返回APP监控界面，下滑刷新即查看监控（图6）



图1



图2



图3

如何查找用户App ID?



图4



图5



图6